

Balanza FEC15Kg

(Waterproof)

1



Especificaciones

Capacidad de pesaje: 15 Kg
Dimensiones del plato: 145*145mm
Modelo: FEC 15000
Resolución: 0,5g
Tipo: Waterproof
Material: SS304/201
Batería: 6 x AA Alcalina
Adaptador: De 9V/100mA
Unidades de medida: Kg, g, Lb, oz
Funciones: UNIT, ON/OFF, PCS, ZERO
Pantalla LCD: 65 mm x 24 mm
Peso: 1.900 g aproximados
Pesaje
1) Seleccione la unidad de pesaje con UNIT. Pulse UNIT para seleccionar una unidad de peso.
2) Pesaje de inicio. Si no utiliza un recipiente para pesar, verifique que la lectura sea cero, luego de esto puede colocar el producto a medir. Si utiliza un recipiente para pesar, espere a que se estabilice la balanza y presione ZERO, ahora puede pesar.

Operación

1. Instalación de las pilas /Conexión del adaptador de CA.
2. Evite instalar la balanza bajo la luz solar directa, ya que puede causar mal funcionamiento. Coloque la balanza sobre una mesa de pesaje firme para que esté nivelada (evita problemas de precisión). Siempre que sea posible, permita que la balanza entre en funcionamiento durante 10 minutos después de encenderla por primera vez, para que ésta funcione correctamente y con precisión. Es posible que sea necesario calibrar antes de pesar. Primero lea sobre la "CALIBRACIÓN" y, si es necesario, calibre su balanza para un pesaje preciso.
3. Nivelación de la balanza: es importante antes de comenzar a pesar, nivelar la balanza mediante el giro de las patas de ésta, de tal manera que el punto de la burbuja de nivelación quede al centro de ésta. Es muy importante este paso, ya que si no se concreta podría generar mediciones imprecisas.

Calibración

1. Antes de ingresar al modo de calibración, presione (ON/OFF) para encender.
2. Ingrese al modo de calibración
Presione ON/OFF para apagar la alimentación. Presione ZERO primero. Luego presione ON/OFF, mientras mantiene presionado ZERO, la pantalla mostrará CAL y luego el valor A/D.
3. Calibración por el peso
Espere a que se muestre el indicador estable, presione UNIT y la pantalla mostrará el peso de calibración intermitente (10Kg).
4. Coloque el peso de calibración en el plato de la balanza. Después de que se muestre el indicador estable, presione UNIT, la pantalla mostrará "-----" y luego el valor A/D. Ahora la calibración ha terminado.
Si la calibración es repetidamente incorrecta, entonces:
a) Reemplace las baterías
b) Pruebe una superficie más estable o una ubicación libre de vibraciones e interferencias