

Anemómetro HD816



Especificaciones

Rango de medición velocidad de aire:
m/s: 0-30 Resolución: 0,1
km/hr: 0-90 Resolución: 0,3
Precisión: $\pm 5\%$:
Rango de medición temp.: -10°C a +45°C
Batería: CR2032 de 3V
Temp. de operación: -10°C a +45°C
Humedad de operación: Menor a 90%
Temp. de almacenaje: -40°C a +60°C
Peso: 52g
Dimensiones: (40 x 18 x 105) mm



Operación

- Encendido: Presione el botón MODE durante 2 segundos: La pantalla LCD mostrará la velocidad de aire, la T° e ícono de la batería. La retro-iluminación durará 12 segundos.
- Fijar unidad de medida y modo de uso: Presione el botón MODE durante mas de 3 segundos hasta que m/s comience a parpadear. Presione el botón SET para seleccionar la unidad de velocidad deseada. Para confirmar la unidad, presione el botón MODE. Para confirmar el modo MAX/AVG/CU presione el botón SET una y otra vez hasta que CU/MAX/AVG parpadee, luego presione MODE para confirmar.
- Unidad de medida: La llave del interruptor de temperatura está en la parte trasera del equipo; utilice un alfiler para presionar la tecla para la conversión °C/°F.
- Medición: Cuando la veleta (impulsor) gira, la pantalla LCD mostrará la velocidad del viento, la temperatura y escala de Beaufort. Cuando la T° sea inferior a 0°C se mostrará "WIND CHILL" en la pantalla LCD.
- Apagado: Presione los botones MODE + SET al mismo tiempo para apagar la unidad.
- Apagado automático: La unidad se apagará, si no se opera, a los 14 minutos.
- Cambio de batería: Cuando aparezca el ícono de la batería vacío en la pantalla LCD, cambie la batería.