

# WS-47 Termómetro Inalámbrico



## Especificaciones de medida

Rango de temperatura:  
Interior: 0 °C a +60 °C  
Exterior: -40 °C a +60 °C

Precisión:	Resolución:
Interior: ± 1°C	0,1°C
Exterior: ± 1°C	0,1°C

## Especificaciones del Inalámbrico

- Línea de visión de transmisión inalámbrica (al aire libre) 100 m y 30 m en la mayoría de las condiciones.
- Frecuencia: 433 MHZ
- Velocidad de actualización: 60 segundos

## Consumo de energía

- Estación base (Receptor): 2x AAA 1,5V Alcalina o Litio
- Sensor Remoto (Transmisor): 2x AAA 1,5V Alcalina o Litio
- Vida de las baterías: 12 meses para la estación base y 12 meses para el sensor base.

## Comenzando

- La secuencia de encendido se realiza en el orden que se muestra en esta sección (transmisor remoto primero, consola de visualización luego). La estación consta de un receptor y un sensor.

## Configuración del sensor del termómetro

- 1) Retire la tapa de la batería en la parte posterior del sensor.
- 2) Inserte dos baterías AAA. Nota: Para evitar daños, tome nota de la polaridad de las baterías antes de insertarlas.
- 3) Cierre la tapa de la batería. Asegúrese de que la junta (alrededor del compartimento de la batería) esté correctamente asentada en su lugar antes de cerrar la tapa.
- 4) Después de insertar las baterías, el sensor estará listo para transmitir.

## Configuración de la consola de visualización

Retire la tapa de baterías en la parte posterior de la pantalla. Inserte dos baterías AAA (alcalinas o de litio no recargables) en la parte posterior de la consola de visualización.

Vuelva a colocar la tapa de la batería y coloque la consola en posición vertical con el soporte de escritorio desplegado.

La consola mostrará instantáneamente la temperatura y la hora interior. La temperatura remota se actualizará en la pantalla dentro de unos minutos en el canal 1.

Mientras esté en el modo de búsqueda, el ícono de búsqueda remota (📶) se mostrará constantemente.

Si tiene más de un sensor remoto, la pantalla alternará automáticamente entre sensores hasta que todos los sensores hayan informado.

No toque ningún botón hasta que el sensor remoto haya informado o hasta que el ícono de búsqueda de radio (📶) ya no esté constantemente encendido, de lo contrario, el modo de búsqueda del sensor remoto, la consola cambiará automáticamente al modo normal y se podrán realizar todos los ajustes adicionales.

## Configuración de la consola de visualización

Verifique que la temperatura interior y exterior coincidan estrechamente con la consola y el conjunto de sensores en la misma ubicación.

## Modo de búsqueda de sensores

Si se pierde la comunicación del sensor, se mostrarán guiones (-, -) en la pantalla. Para volver a adquirir la señal, mantenga presionado el botón CH/+ durante 3 segundos y el ícono de búsqueda remota (📶) se mostrará constantemente. Una vez que se recupere la señal, el ícono de búsqueda remota (📶) se apagará y se mostrarán los valores actuales.