

Medidor de T° y H.R.% Hedao



Especificaciones de Temperatura

Rango de medición: -20°C a +60°C
Resolución: 0,1°C
Precisión: ±0,3°C (-10° a +60°C); ±0,5°C otro rango
Tasa de muestreo: 1 tiempo/segundo
Unidad de medida: °C, °F
Rango de operación: -20°C a +60°C
Rango de almacenamiento: -10°C a +60°C

Especificaciones de Humedad

Rango de medición: 0-100% H.R.	
Resolución: 0,1% H.R.	
Precisión: ±3% H.R. (60-100%.H.R.); ±5%H.R en otro rango	
Unidad: %H.R.	
Rango de operación: 0-100% H.R.	
Rango de almacenaje: 20 a 70% H.R.	
Especificación general	
Nivel de protección: IP40	Batería: 3 AAA 1,5V alcalina
Material de la carcasa: ABS	Dimensiones: 137x55x28mm

Instrucciones

1. Este instrumento es un dispositivo para medir la temperatura y la humedad y puede usarse para almacenamiento de alimentos, gestión de materiales, atención médica, laboratorio y entorno doméstico.

2. Listado de funcionalidades

① Sonda ② Pantalla LCD ③ Encendido y retroiluminación

④ Botón de máximo y mínimo ⑤ Botón de retención

⑥ Botón de cambio de unidad y modo de medición

⑦ Comportamiento de baterías ⑧ Nivel de batería

⑨ Indicación de Máxima ⑩ Indicación de retención

3. Instrucción de instalación de baterías

(1) Coloque las baterías según corresponda lado positivo y negativo dentro del compartimiento de baterías.

(2) Cuando el instrumento no se utilice durante un periodo prolongado, asegúrese de retirar la batería y colocarla correctamente.

4. Cambiar el modo

Encendido: presione el botón  y el instrumento se encenderá

Apagado: presione el botón  por un tiempo más largo y el instrumento se apagará.

5. Etapas de medición

Etapa 1: Después de partir seleccione el modo apropiado.

Etapa 2: Ponga el instrumento en el ambiente a medir, y después que el valor se estabilice, lea el valor medido.

Etapa 3: Una vez finalizada la medición, apague el instrumento y guárdelo en un lugar apropiado.

Garantía

Este instrumento está garantizado contra todos los defectos de material y fabricación por un periodo de seis meses a partir de la fecha de compra, si durante este periodo, se requiere la reparación o el reemplazo de piezas cuando el daño no se deba a negligencia u operación errónea por parte del usuario, debe hacerlo llegar a nuestra oficina y la reparación o cambio, se realizará sin cargo.

Medidor de T° y H.R.%

Hedao



Descripción de las funcionalidades

1. Modo de medición
1.1. Presione el botón °C/°F Td/ Wb durante un tiempo para cambiar el modo de temperatura de bulbo húmedo (td) o temperatura de punto de rocío (Wb).
Nota: El instrumento está encendido y el valor predeterminado es el modo de medición de temperatura normal.
1.2. Presione el botón MAX/MIN para cambiar el modo de medición máximo o mínimo.

2. Retroiluminación
Presione brevemente el botón y el instrumento enciende o apaga la retro-iluminación de la pantalla.
3. Unidades de medida
Presione el botón °C/°F para cambiar la unidad de medida a °C o °F.
4. Bloqueo numérico
Presione el botón HOLD para retener un valor de medición. Cuando está activado, el valor retenido permanece sin cambios.

Descripción de las funcionalidades

5. Pitido
Presione los botones °C/°F Td/Wb y simultáneamente para hacer sonar los botones de encendido (bp on) o de apagado (bp off).
6. Apagado automático
- 6.1 Durante el inicio normal, el instrumento se apagará automáticamente después de 5 minutos, si no se realiza alguna operación.
- 6.2 En estado de apagado presione los botones HOLD y simultáneamente y el instrumento mostrará "APO OFF", esto significa que el instrumento no se apagará automáticamente cuando se encienda esta vez.

Notas

- Opere el instrumento correctamente y use en un ambiente limitado por los parámetros indicados en las especificaciones.
- No almacene o use el instrumento en altas temperaturas, alta humedad, en ambientes inflamables, explosivos y electro-magnéticamente fuertes.
- Evite el contacto del instrumento con químicos corrosivos. Si necesita limpiar la carcasa use un detergente neutro.
- Evite reparar el instrumento si no tiene conocimiento electrónico de alto nivel.

Garantía

Este instrumento está garantizado contra todos los defectos de material y fabricación por un período de seis meses a partir de la fecha de compra, si durante este período, se requiere la reparación o el reemplazo de piezas cuando el daño no se deba a negligencia u operación errónea por parte del usuario, debe hacerlo llegar a nuestra oficina y la reparación o cambio, se realizará sin cargo.