CCTseries pocket balanza

Especificaciones

Rango de medición
Capacidad: 500 g / 0,1g
Auto apagado
Calibración digital
Función de Tara y Zero
Unidades de medida: g/oz/ ozt/ dwt (opcionales)
Incluye función de conteo (opcional)
Pantalla LCD fácil de leer
Temp.: 0,1 °C (0,2 °F)
Utiliza 2 baterías AAA
Pesando
Antes de pesar
Siempre que sea posible, permita que la balanza se caliente
durante 30 segundos después de encenderla por primera vez para
que la
balanza funcione correctamente y con precisión.

Mensajes de error
ErrO: Sobrecarga : Batería baja
Es posible que sea necesario realizar una calibración antes de
pesar. Primero lea "Calibración" y, si es necesario, calibresu balanza
para un pesaje preciso. Procedimiento de pesaje
Presione ON/OFF para encender la balanza Cuando se enciende, todos los segmentos aparecen en la pantalla LCD durante unos segundos y finalmente aparece "0" en la pantalla.
Seleccione la unidad de pesaje con (UNIT). Presione (UNIT) para seleccionar una unidad de pesaje, p. Ej. "g",
"ct", etc.
Una vez que se ha seleccionado la unidad, la unidad seleccionada se mostrará con el valor de peso. Comenzar a pesar Si no utiliza un recipiente para pesar, coloque un recipiente vacío en la plataforma. Espere a que se muestre el valor de pesaje de
estabilidad y presione (ZERO) para mostrar "0". Coloque los objetos a pesar en el recipiente. Cuando la lectura se estabiliza, se muestra el valor de pesaje estable.
Calibración
Cuando Calibrar Es posible que se requiera calibración cuando se instala
inicialmente, si la mini balanza se mueve a una distancia considerable. Esto es necesario porque el peso de una masa en un lugar no es necesariamente el mismo en otro lugar. Además, con el tiempo y el uso, pueden producirse desviaciones mecánicas. Cómo calibrar
Antes de ingresar al modo de calibración, presione (ON/OFF) para encender la alimentación durante 1 minuto. Ingrese al modo de calibración
Presione (ON/OFF) para apagar la alimentación. Presione (UNIT) primero, luego presione (ON/OFF), mientras mantiene presionado (UNIT), la pantalla mostrará "CAL" y luego el valor A / D. Espere 3 segundos, presione (UNIT) y la pantalla mostrará "------" y luego el valor del peso de calibración. Coloque el peso de calibración en la plataforma. Espere 3 segundos, luego presione (UNIT), la pantalla mostrará "-----", la pantalla volverá al valor "A / D", ahora la calibración ha finalizado.