

# Balanza ACS030 30 kg/1 g



## Especificaciones

Modelo: ACS030 W/W

Capacidad: 30 Kg

Resolución: 1 g

Medidas del plato: 278 mm x 216 mm

Unidades de medida: Kg, g, lb, oz

Indicación de Auto cero: (Z)

Indicación de batería baja: (LO-BAT)

Indicación de Estabilidad: (STABLE)

## Procedimiento de pesaje

1) Interruptor de encendido para encender la báscula  
Cuando se enciende la alimentación, presione (ON/OFF), todos los segmentos de la pantalla aparecen en la pantalla LCD durante unos segundos y finalmente aparecerá "0".

2) Selección de la unidad de pesaje con (UNIT)

Presione (UNIT) para seleccionar una unidad de peso, por ejemplo "Kg", "g", "lb", "oz". Una vez que se haya seleccionado la unidad, la unidad seleccionada se mostrará en el valor de peso

3) Comenzando a pesar

Si no utiliza un recipiente para pesar verifique que la lectura sea "0". De lo contrario, presione (Zero) para mostrar "0".

Si utiliza un recipiente para pesar. Coloque un contenedor vacío en la plataforma. Espere el indicador de estabilidad y presione ZERO. Coloque los objetos en la plataforma de pesaje para pesarlos. Cuando la lectura se estabiliza, se muestra el indicador estable.

## Calibración


Quando calibrar

Es posible que se requiera calibración cuando se instala inicialmente, si la balanza se mueve a una distancia considerable. Esto es necesario porque el peso de una masa en un lugar no es necesariamente el mismo en otro lugar. Además, con el tiempo y el uso pueden producirse desviaciones mecánicas

Cómo calibrar

- 1) Antes de ingresar al modo de calibración, primero se enciende el interruptor de encendido. Luego se presiona (ON/OFF) para encender el encendido por 1 minuto.
- 2) Ingresar al modo de calibración. Presione (ON/OFF) para apagar la alimentación. Presione (UNIT) primero, luego presione (ON/OFF), mientras mantiene presionado (UNIT), la pantalla mostrará "SCALE" y luego el valor A/D.
- 3) Calibración por peso. Espere a que aparezca el indicador de estable. Presione (UNIT) y la pantalla mostrará el peso de calibración.
- 4) Coloque la masa de calibración en la plataforma. Después de que se muestre el indicador estable, presione (UNIT), la pantalla mostrará "... " y volverá al valor A/D. Ahora la calibración ha terminado.
- 5) Presione (ON/OFF), apague la alimentación, presione (ON/OFF) para volver a encender la alimentación, coloque el peso completo (por ejemplo 30 Kg para ACS030) en la plataforma para asegurarse de que el pesaje sea correcto, si no, repita los pasos 2-5.
- 6) Volver al modo pesaje. Presione (ON/OFF) para apagar la alimentación. Presione (ON/OFF) nuevamente para encender.

## Observaciones

- Coloque la balanza horizontalmente y mantenga la burbuja dentro del nivel de burbuja alineada con el círculo rojo.
- Cuando el signo de recarga  se indique, cargue la batería inmediatamente, el tiempo de carga es de aprox. 8 a 10 horas.
- Debe utilizar el cargador suministrado con la batería.
- Si recargó durante 10 horas y el funcionamiento es deficiente podría requerir cambiar las baterías, consulte al Distribuidor antes.