

CH-303A Balanza 5000g/1g



Especificaciones

- | |
|---|
| - Capacidad de 5000 g |
| - División 1 g |
| - Batería alcalina 2xAAA |
| - Tensión de trabajo de DC 2.4V A 3.5V |
| - Corriente de trabajo igual o menor a 5 mA |
| - Corriente de apagado igual o menor a 2 uA |
| - Función de zero |
| - Material de plástico ABS |
| - Unidades de medidas seleccionables: g, oz, Lb |

Consideración

Por favor lea cuidadosamente las instrucciones de uso antes de comenzar a utilizar esta balanza.

Instrucciones de uso

- Encendido / apagado (ON/OFF): coloque la báscula en posición horizontal.
- Presione la tecla ϕ /T", se encenderá y mostrará 8888, el indicador que prueba el punto cero.
- Puede pesar después de que sea estable y muestre un peso cero. Si presiona ϕ / T" durante 2 segundos en estado de funcionamiento, se apagará o suspenderá la balanza durante 120 segundos y también se apagará automáticamente.

- Unit: En el estado de trabajo, presione "UNIT" y podrá escoger la unidad entre "gramo (g), onza (oz), libra (lb).

- Tara: cuando desee pesar algo fragmentario, puede colocar un contenedor en la placa de la balanza, presione ϕ / T" para tarar, luego colocar la mercancía a pesar en el contenedor después de mostrar el peso cero, puede obtener el peso neto.

Precaución

- 1) Cuando el peso total en la placa de la báscula está por encima del 105% del rango de la etiqueta, se mostrará "O_Ld" significa sobrecargado. Debe retirar la mercancía inmediatamente, reducir el peso y volver a pesarla, la sobrecarga continua dañará la báscula.
- 2) Muestra "Lo" cuando el encendido indica poca energía, debe reemplazar las baterías.
- 3) Debe quitar la batería de la balanza cuando no la use por mucho tiempo para evitar fugas que dañen a ésta.

Cumplimiento

CE: este equipo cumple con la legislación obligatoria en materia de requisitos esenciales.